

Датчик температуры на выходе из левого сопла -G150 - и датчик температуры на выходе из правого сопла -G151- Снятие и установка

Снятие

– Снять панель приборов → [Кузов - монтажные работы; Ремонтная группа70.](#)

– Отсоединить разъём -3-.

– Повернуть датчик температуры на выходе из левого сопла -G150--1- или датчик температуры на выходе из правого сопла -G151--2- на 90° и вынуть из корпуса.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности.

– Обратить внимание на правильное положение уплотнительных колец -4-.

