

Датчик температуры на выходе из правого сопла в пространстве для ног -G262- Снятие и установка

Снятие

- Левостороннее рулевое управление - снять вещевое отделение в панели приборов на стороне переднего пассажира → [Кузов - монтажные работы; Ремонтная группа70](#).
- Правостороннее рулевое управление - снять нижнюю часть панели приборов на стороне водителя → [Кузов - монтажные работы; Ремонтная группа70](#).

- Отсоединить разъём -1-

Повернуть датчик температуры на

- выходе из правого сопла в пространстве для ног -G262--2- на 90° и вынуть из корпуса.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности.

При установке обратить внимание на правильное положение уплотнительного кольца -3-.

