

Снятие фоточувствительного элемента степени инсоляции -G107- и фоточувствительного элемента 2 степени инсоляции -G134 -

- Освободить корпус с фоточувствительным элементом степени инсоляции -1- с помощью клина для демонтажа -3409- из зажимов в панели приборов -3-.
- Отсоединить разъём -2-.

