

Серводвигатель заслонки рециркуляции -V113- Снятие и установка



Указание

отсутствует для автомобилей, производимых с 05.07, эту функцию замещает серводвигатель - V71-

Снятие

- Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
- Снять вещевое отделение на стороне переднего пассажира → [Кузов - монтажные работы; Ремонтная группа70.](#)



Указание

Нельзя менять положение заслонки рециркуляции.

- Снять накладку серводвигателей.
- Отсоединить разъём серводвигателя заслонки рециркуляции -V113--1-.
- Снять серводвигатель заслонки рециркуляции воздуха -V113--1-.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



Указание

После установки серводвигателя t проверить работу заслонки рециркуляции.

С помощью автомобильной диагностической, измерительной и t информационной системы -VAS 5051- выполнить функцию „Базовая настройка“.

