

## Серводвигатель центральной заслонки -V70- Снятие и установка

### Снятие

- Снять панель приборов → [Кузов - монтажные работы; Ремонтная группа70](#).
- Отсоединить разъём серводвигателя центральной заслонки -V70-.

Вывернуть винты крепления -1- и снять серводвигатель центральной заслонки -V70-.

### Установка

Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



#### Указание

После установки серводвигателя t следует проверить функционирование центральной заслонки.

С помощью автомобильной диагностической, измерительной и t информационной системы -VAS 5051- выполнить функцию „Базовая настройка“.

