

ЭБУ вентилятора приточного воздуха -J126-



Указание

Блок управления вентилятора приточного воздуха -J126- не сконструирован как отдельная деталь.

Самодиагностика и индикация неисправностей

Блок управления вентилятора приточного воздуха -J126- оснащен системой самодиагностики, которая облегчает поиск неисправности.

Для поиска неисправности воспользоваться → [Тестер](#) в функции „Ведомый поиск неисправности“.

Снятие

- Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
- Снять вентилятор приточного воздуха -V2- → [Глава](#).

- Отсоединить разъём -1-.
- Вывернуть винты -2- и вынуть блок управления -3-.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности.

