

## Таблицы техобслуживания

Стандарты по моторным маслам VW → [Глава](#)

Интервалы замены фильтра → [Глава](#)

Интервалы замены зубчатого ремня → [Глава](#)

Сервисные интервалы → [Глава](#)

### Стандарты по моторным маслам VW

TOURAN			
СТАНДАРТЫ ПО МОТОРНЫМ МАСЛАМ VW			
с сервисом LongLife (QG1)		без сервиса LongLife (QG0, QG2)	
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ			
Двигатели R4	504 00 <sup>1</sup> альтернатива 503 00	Двигатели R4	501 01/502 00
Двигатели R4 TSI	504 00 <sup>1)</sup> альтернатива 503 01	Двигатели R4 TSI	502 00/505 01
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ			
Двигатели R4 без сажевого фильтра	507 00 <sup>1)</sup> альтернатива 506 01	Двигатели R4 без сажевого фильтра	505 01
Двигатели R4 с сажевым фильтром <sup>4</sup>	507 00 <sup>1</sup>	Двигатели R4 с сажевым фильтром <sup>4</sup>	507 00 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Комбинированное изделие:

<sup>2</sup>Комбинированное изделие:

<sup>3</sup>Комбинированное изделие:

<sup>4</sup>Автомобили с противосажевым фильтром определяются по коду 7GG на заводской табличке.

### Интервалы замены фильтров

TOURAN			
ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА			
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ			
Автомобили с сервисом LongLife (QG1)	по сервисному индикатору		
все другие автомобили	каждые 15000 км или 1 год		
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР			
все типы двигателей	каждые 90 000 км или 6 лет		
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР			
все дизельные двигатели	Дизель по EN 590	Дизель не по EN 590	биодизельное топливо (RME) для автомобилей до ►2006
	Через каждые 90 000 км	Через каждые 30 000 км	Через каждые 30 000 км
	Осушитель отсутствует		
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР			
все типы двигателей	каждые 60 000 км или 2 года		
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ДВУХДИСКОВЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (DSG)			

**Интервалы замены зубчатых ремней**

TOURAN				
ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЗУБЧАТЫХ РЕМНЕЙ, ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ НАТЯЖНЫХ РОЛИКОВ				
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ				
Тип двигателя	Буквенное обозначение двигателя	Интервал	Интервал замены	Натяжной ролик
TDI-PD	AVQ, AZV, BKD, BKC, BXE BXF BRU, BLS, BMM, BMN	с момента применения до модельного года 2006	через каждые 120 000 км	до модельного года 2006 через каждые 240 000 км
насос-форс. TDI	BLS, BMN	с модельного года 2007	Через каждые 150 000 км	начиная с модельного года 2007 через каждые 300 000 км
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ				
2,0 л	AXW, BLK, BLR, BLX, BLY	с момента применения:	через каждые 180 000 км	---

**Сервисные интервалы**

TOURAN		
СЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ		
с начала производства	Дизели, эксплуатирующиеся в странах, в которых дизельное топливо имеет повышенное содержание серы	Сервис по замене масла каждые 7500 км/1 год
с начала производства	Бензиновые и дизельные двигатели с QG0/QG2/QG3 или QG1, автомобили с кодированием на установленный интервал	Сервис по замене масла каждые 15000 км/1 год
► 2004	Бензиновые и дизельные двигатели с QG1	Сервис по замене масла гибкий от 15 000 км до макс. 30 000 км/2 года
► 2004	Бензиновые и дизельные двигатели с QG1, QG0/QG2/QG3	Инспекционный сервис каждые 60 000 км/4 года
2005►	Бензиновые и дизельные двигатели с QG0/QG2/QG3 или QG1, автомобили с кодированием на установленный интервал	Интервальный сервис каждые 30 000 км/2 года
2005►	Бензиновые и дизельные двигатели с QG1	Интервальный сервис гибкий от 15 000 км до макс. 30 000 км/2 года
2005►	Бензиновые и дизельные двигатели с QG1, QG0/QG2/QG3	Проверка, интервальный сервис каждые 60 000 км/4 года

**Инструкция**

При экстремально неэкономичной манере вождения или при экстремальных условиях использования самый короткий интервал для замены масла составляет 15 000 км или 1 год. При этом индикация интервалов технического обслуживания должна быть перекодирована на фиксированные интервалы. При следующем ТО можно снова перекодировать систему на "гибкие" интервалы вместе с маслом LongLife.