

Датчик качества воздуха -G238- Снятие и установка

Снятие

- Снять крышку водоотводящего короба → [Кузов - монтажные работы; Ремонтная группа64](#).
- Снять крышку воздухозаборника кондиционера.
- Отсоединить разъём -1- датчика качества воздуха -G238-.
- Освободить фиксатор -2- и повернуть датчик качества воздуха -G238--3- на 90° и вынуть.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности.



Указание

Снятый датчик не класть в места, в которых он может иметь контакт с растворителями, топливом и определёнными химическими соединениями (в жидком или в парообразном виде). В противном случае датчик может получить необратимые повреждения.

